

Автоматика и задвижвания Somfy	Видове	Описание
Тубуларни двигатели Somfy	<input type="checkbox"/> Стандартна жична технология - с окабеляване и бутон; - с окабеляване, бутон и редуктор с манивела.	✓ <i>Задвижва и автоматизира тентата;</i> ✓ <i>Работи плавно, за да не повреди плата;</i> ✓ <i>Монтира се във вала на тентата.</i>
	<input type="checkbox"/> Радиотехнология - с дистанционно управление - с дистанционно управление и редуктор с манивела.	
Дистанционно управление Somfy	<input type="checkbox"/> Едноканално <input type="checkbox"/> Четириканално	✓ <i>Управлява сенниците заедно в група (произволно групирани) или по отделно;</i> ✓ <i>Управлява всички налични двигатели Somfy;</i> ✓ <i>Включва и изключва датчика за слънце;</i> ✓ <i>Възможност за управление по предварително зададен времеви график при вграден таймер;</i> ✓ <i>Регулира тристепенно отоплението на сенника;</i> ✓ <i>Регулира плавно осветлението на сенника.</i>
Сензор за вятър Somfy	<input type="checkbox"/> Кабелен сензор за вятър; <input type="checkbox"/> Безжичен сензор за вятър; <input type="checkbox"/> Безжичен сензор за вятър с батерия.	✓ <i>Прибира сенника или група от сенници при силен вятър за да ги предпази от повреда;</i> ✓ <i>На датчика за вятър има потенциометър, с който се настройва силата на вятъра при която се прибира сенника.</i>
Сензор за вятър и осветеност Somfy	<input type="checkbox"/> Кабелен сензор за вятър и слънце; <input type="checkbox"/> Безжичен сензор за вятър и осветеност.	✓ <i>Прибира сенника или група от сенници при силен вятър;</i> ✓ <i>Отваря сенника или група от сенници при осветяване;</i> ✓ <i>На датчика има 2 потенциометъра с които се настройва силата на вятъра, при която се прибира сенника и силата на светлината, при която се отваря сенника;</i> ✓ <i>С дистанционното управление се включва и изключва датчика за слънце.</i>
Безжичен сензор за осветеност Somfy	<input type="checkbox"/> За вътрешни помещения;	✓ <i>Отваря сенника или група от сенници при повишаване на температурата в стаята;</i> ✓ <i>Сензорът за осветеност има потенциометър с който се настройва силата на светлината при която се отваря сенника.</i>

	<input type="checkbox"/> За външен монтаж.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Отваря сенника или група от сенници при осветяване; ✓ На датчика за слънце има потенциометър с който се настройва силата на светлината при която се отваря сенника; ✓ С дистанционното управление се включва и изключва датчика за слънце.
Отопление Somfy		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Отоплява с инфрачервени лъчи пространството под сенника; ✓ Силата на отоплението се регулира тристепенно с дистанционното управление.
Осветление Somfy		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Осветява пространството под сенника; ✓ Силата на светлината се регулира плавно с дистанционното управление.

Цена оферта